

### IN DE DOOS:

- eBossler machine
- Voedingsadaptor + EU snoer
- Platforms:
  - 1 x Snijplatform A
  - 1 x Basisplatform B, C en D
- 1 x Magneet Shim (donkerbruin)
- 1 x ZWARTE embossingmat (dun)
- Handleiding



### STARTEN:

- Plaats de eBossler op een vlakke droge ondergrond
- Sluit de eBossler aan via de adaptor op een stopcontact. (afbeelding A-B-C)
- Druk op de Power schakelaar om de machine aan te zetten.

### EMBOSSING FOLDERS:

- Plaats het papier in de embossingfolder
- plaats de embossingfolder tussen de platen A en C
- leg de A en C platen vervolgens op plaat D
- Leg alle platen recht op elkaar en schuif ze in de eBossler
- Laat de platen los zodra ze door de machine naar binnen worden getrokken
- Zodra de machine stopt, verwijdert u de platen aan de achterzijde.
- Experimenteer met verschillende soorten papier voor het beste resultaat
- Om kromtrekken van de platen te voorkomen dient u de platen regelmatig om te draaien.

### THIN CUTTING DIES:

- Nestabilities, Creatables, Memorybox, Joy!, Impression Obsession, Die-versions enz.
- Er zijn verschillende combinaties van platen mogelijk, afhankelijk van het merk stans dat u gebruikt.

Zie de afbeeldingen op pagina-2 USING OTHER BRANDS - THIN METAL DIES

- Plaats de stans altijd met de snijkant naar boven met daarop het papier.
- Gebruik als bovenste snijplaat altijd plaat-A
- Houd er rekening dat bepaalde zeer gedetailleerde stansen soms meerdere malen door de machine gehaald dienen te worden voor het juiste eindresultaat..
- zorg er voor dat de stans nooit met de snijranden tegen de platen B, C, of D komt
- plaats de magneet shim altijd onder de stans
- Om vervolgens te embossen laat u het papier in de stans en plaatst u de dunne zwarte rubbermat tussen het papier en de A-plaat.  
Dit geheel haalt u opnieuw door de machine.

Voor het snijden van bijv. Stof is extra verkrijgbaar een Metal Adaptor Plate. (niet voor papier)

### GARANTIE :

- Craftwell Inc. verleent 2 jaar garantie op de eBossler machine.  
Onder de garantie vallen alleen fabrieksfouten. Bij incorrect gebruik vervalt de garantie. Bewaar altijd uw aankoopbewijs en bijvoorkeur de verpakking van de eBossler.
- Aan slijtage onderhevige delen zoals de platen vallen niet onder de garantie.

### ZORG EN ONDERHOUD:

- Gebruik een zachte doek om de eBossler te reinigen
- Gebruik geen agressieve en chemische schoonmaakmiddelen of sprays
- Gebruik beide zijden van de platen om de levensduur te verlengen.
- Zorg ervoor dat de Powerknop uit staat wanneer u de eBossler niet gebruikt.

### BELANGRIJK:

- Verwijder de platen pas uit de machine wanneer deze is gestopt.
- Zorg ervoor dat kinderen alleen onder toezicht van een volwassene gebruik kunnen maken van de eBossler
- Zorg ervoor dat uw handen niet in contact komen met de bewegende delen van de machine
- Het forceren van materiaal in de machine kan leiden tot een defect en valt niet onder de garantie.
- Laat de platen niet in de machine wanneer deze niet in gebruik is.
- Schakel nooit de veiligheids sensoren uit en verwijder niet de achterklep
- Gebruik de machine niet langer dan 60 minuten achter elkaar en laat deze dan eerst 15-minuten afkoelen.
- de eBossler is bedoeld voor eigen thuisgebruik en niet geschikt voor productie van grote series.
- **Wanneer de eBossler is vastgelopen, de machine uitschakelen. Daarna de machine aanzetten en de aan/uit knop ingedrukt houden tot de machine de platen terug draait.**

plaatvolgorde van boven naar beneden bij het stansen en vervolgens embossen met dunne metalen stansen (Creatables, Nestabilities, Joy! enz.)

Let op dat u niet met elke snijstans kunt embossen !!

<b>STANSEN</b>	<b>&lt;BOVEN&gt;</b>	<b>EMBOSSEN met STANS *)</b>
A-PLATFORM		A-PLATFORM
PAPIER		RUBBERMAT (ZWART)
^^^ STANSMAL ^^^		STANSMAL met PAPIER
SHIM (magnetisch d-bruin)		C-PLATFORM
C-PLATFORM		B-PLATFORM
B-PLATFORM		D-PLATFORM
D-PLATFORM	<b>&lt;ONDER&gt;</b>	

\*) Let op: geldt niet voor embossingfolder

**Neem voor vragen contact met ons op:**  
**Fa., Jacobi Hobby & Creatief**  
**Houtlaan 7 9203 AN Drachten**  
**e-mail: info@jacobi.nl tel. 0512-512662**

