

STANSEN

plaatvolgorde van boven naar beneden bij het stansen en vervolgens embossen met dunne metalen stansen

Creatables, Nestabilities, Framelits, Joy! Die-versions, Cheery Lynn, Impression Obsession, Memorybox, Poppystamps, Cottage Cutz, Lifestyle Crafts enz.

STANSEN

<BOVEN>

EMBOSSEN MET STANS

A-PLATFORM
PAPIER
STANSMAL

Shim (magnetisch bruin)

C-PLATFORM
B-PLATFORM
D-PLATFORM

<ONDER>

Let op: Alleen bij stansen voorzien van een embossingrand!!

A-PLATFORM
RUBBERMAT
STANSMAL met PAPIER
C-PLATFORM
B-PLATFORM
D-PLATFORM

(let op: niet met embossingfolders)

plaatvolgorde van boven naar beneden bij het stansen met Sizzlits, Cuttlebug stansjes enz.

<BOVEN>

A-PLATFORM
PAPIER
STANSMAL
C-PLATFORM
D-PLATFORM

<ONDER>

plaatvolgorde van boven naar beneden bij het stansen met Sizzlx Bigs dies.

<BOVEN>

A-PLATFORM
PAPIER
STANSMAL
C-PLATFORM

<ONDER>

EMBOSSEN

plaatvolgorde van boven naar beneden bij het EMBOSSEN met **embossingfolders**

<BOVEN>

A-PLATFORM
EMBOSSINGFOLDER MET PAPIER
C-PLATFORM
D-PLATFORM

<ONDER>

LET OP: hierbij dus NIET de B-plaat gebruiken !!

plaatvolgorde van boven naar beneden bij het embossen met gewone dunne embossingmallen

<BOVEN>

A-PLATFORM
RUBBERMAT
PAPIER
EMBOSSINGMAL
B-PLATFORM
C-PLATFORM
D-PLATFORM

<ONDER>

HOBBY

&

www.jacobi.nl



Houtlaan 7 9203 AN Drachten (NL)
0512-512662 info@jacobi.nl

CREATIEF