

**NL**

## **Handleiding - ZAZ™ Draagbaar stansapparaat**

### **INHOUD**

- ZAZ™ Draagbaar stansapparaat
- ZAZ™ Handleiding
- ZAZ™ Basisplaat voor snijden/embossen
- ZAZ™ Snijplaat

*Door kinderen alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.*

AFMETINGEN: 12,07 cm x 12,7 cm x 10,16 cm

MAXIMALE SNIJMAAT: 6,35 cm breed

GEWICHT: 0,48 kg

### **TOEBEHOREN: (los verkrijgbaar)**

- ZAZ Snijplaten (per 6) - Item # 71011
- ZAZ Embossingset - Item # 71012
- ZAZ Set (Sizzlits™ stansen) - Item # 71013
- ZAZ Embossingplaten (per 6) - Item # 71014
- ZAZ Sizzlits™ vervangingsplaten (per 6) - Item # 71015

*Sizzlits™ is een handelsmerk van Ellison Educational Equipment, Provo Craft & Novelty, Inc., en/of Sizzix LLC.*

### **Stansvoorbereiding voor Zip'eCuts™ zeer dunne stansen**

Vóór het snijden eerst een laag foam op de Zip'eCuts stansen aanbrengen, zoals afgebeeld.

**Stap 1.**Verwijder de bescherm laag van het foam.

**Stap 2.**Plak het foam op de stans en bedek alle snijgedeeltes.

**Stap 3.**Om het foam goed vast te zetten, de stans minstens tweemaal door het apparaat rollen zonder toevoeging van papier of karton.

**Tip:** Voor een beter snijresultaat kan het foam dat buiten het motief uitsteekt, weggehaald worden. Pas daarbij op dat geen enkel stukje foam verwijderd wordt dat binnen het motief valt. Het foam binnen het motief zorgt er namelijk voor dat kleine gestanste deeltjes loskomen.

### **Snijden met een Zip'eCuts™ stans: (of andere kleine, zeer dunne stansen)**

#### **Snij-instructies voor Zip'eCuts™ zeer dunne stansen**

**Stap 1.**Leg de stans op de ZAZ™ basisplaat voor snijden/embossen, met het **FOAM AAN DE BOVENZIJDEN**. Leg papier of karton op de stans.

**Stap 2.**Leg de ZAZ™ snijplaat boven op het papier of karton. Steek alles via de achterkant in het apparaat, zoals afgebeeld, tot het de rollers raakt.

**Stap 3.**Pak de hendel aan de bovenkant vast. Rol de bovenkant van het apparaat naar u toe, druk hem dan stevig en gelijkmatig naar voren.

**Verwijder de gestanste vorm.**

### **Embossen met een messing stencil: (hiervoor is de ZAZ™ embossingset nodig)**

#### **Embossinginstructies voor messing stencils**

**Stap 1.**Leg het messing stencil op de ZAZ™ basisplaat voor snijden/embossen. Leg karton op het stencil.

**Stap 2.**Leg het ZAZ™ embossingfoam en de ZAZ™ embossingplaat boven op het karton.

Steek alles via de achterkant in het apparaat, zoals afgebeeld, tot het de rollers raakt.

**Stap 3.**Pak de hendel aan de bovenkant vast. Rol de bovenkant van het apparaat naar u toe, druk hem dan stevig en gelijkmatig naar voren.

**Supersnel embossen met metalen stencils!**

### **Stansvoorbereiding voor Zip'eSnaps™ embossen en snijden met één stans**

Vóór het snijden eerst een laag folie op de Zip'eSnaps stansen aanbrengen, zoals afgebeeld.

**Stap 1.**Verwijder de bescherm laag van de folie. Plak de folie op de bovenste Zip'eSnaps stans (met uitsteeksels). Zorg ervoor dat het hele motief bedekt is.

**Stap 2.**Druk de folie met uw vingers stevig aan.

**Stap 3.**Duw de uitsteeksels van de bovenste Zip'eSnaps stans in de gleuven van de onderste stans en controleer of ze goed vastzitten. Leg het papier er tussen en sluit de stansen.

### **Embossen en snijden met een Zip'eSnaps™ stans: (embossen en snijden met één stans)**

#### **Embos- en snij-instructies voor Zip'eSnaps™ embossen en snijden met één stans**

**Stap 1.**Leg de Zip'eSnaps stans met het papier ertussen op de ZAZ™ basisplaat voor snijden/embossen.

**Stap 2.**Bedek de stans met de ZAZ™ embossingplaat. Steek de stans en de basisplaat via de achterkant in het apparaat tot het sluitmechanisme de rollers raakt.

**Stap 3.**Pak de hendel aan de bovenkant vast. Rol de bovenkant van het apparaat naar u toe, druk hem dan stevig en gelijkmatig naar voren.

**Open de stans en haal de geëmboste en gestanste vorm er uit.**

### **ONDERHOUD**

De roller in het ZAZ™ draagbare stansapparaat hoeft nooit vervangen te worden. Met de bijgeleverde ZAZ snijplaat kunnen honderden uitsnijdingen gemaakt worden. Vervangende snijplaten zijn bij lokale hobbywinkels verkrijgbaar.

### **LEVENSLANGE GARANTIE**

Het ZAZ™ draagbare stansapparaat heeft een beperkte garantie op de levensduur. Als zich binnen één jaar na aanschaf een probleem voordoet, te wijten aan ondeugdelijk materiaal of een fabrieksfout, zal het apparaat kosteloos vervangen of gerepareerd worden. Na het eerste jaar zal een gering bedrag in rekening gebracht worden. Deze garantie heeft geen betrekking op slijtage die optreedt door commercieel gebruik van apparaat of stansen, noch op schade door de eigenaar veroorzaakt.